

Merete har fått ny BRØDSKJÆRER, med holder og lukker for Plastposene.



Dette klarer **kundene å betjene selv**, og det oppskårne BRØDET holder seg bedre, og holder seg **inne i posen!**

Åpne luka på brødskjæreren og legg BRØDET inn, steng luka og start maskinen.



Ta det skårne brødet og legg det på PLATA over maskinen.

Det er nå klart slik at PLASTPOSEN kan trees inn på BRØDET.

Trekk av plastposen fra **Posehengeren** og tre Posen inn på det oppskårne brødet.



Lukk den ferdig fylte posen med en tape-bit.



Henrys Poselukker brukes slik:

Snurr posen litt rundt, og tre den ned i åpningen - **ferdig!**

Brødet holdes ferskere og skivene faller ikke ut.

Hva koster brødet? Hva slags brød er det?



Ta med **Papirposen** til kassen. Tre den inn på brødet så vet alle hva slags brød det er og det er lett å finne prisen i kassen.

